



CHALUMEAU PIEZOMAT AVEC ALLUMAGE DANS LA POIGNÉE

PIEZOMAT

- Le chalumeau **PIEZOMAT** fonctionne à propane et il s'allume automatiquement en pressant le bouton de la poignée. Quand vous relâchez le bouton, la flamme s'éteint et le débit de gaz s'arrête. Pour recommencer le soudage, il suffit de presser le bouton à nouveau.
- Il est doté d'une poignée ergonomique avec un raccord tournant et il peut être équipé avec différentes lances.
- Un dispositif tournant (360°) sur la poignée permet un assemblage rapide des lances de soudage.
- Il est équipé d'un bouton pour bloquer la gachette, de cette façon on peut continuer à souder sans la presser.
- La poignée est équipée avec un réglage de la flamme avec mémoire. Après le premier réglage, il ne faudra plus régler les paramètres. Quand on allumera le chalumeau à nouveau, le réglage initial sera maintenu.
- Chaque chalumeau est doté d'un pied de support.



■ Poignée Piezomat Code 1027.I



■ Lance Piezomat pour soudo-brasage Code 1027.SB



DONNÉES TECHNIQUES

Code	Description	Godet Ø
1027.SB	Lance Piezomat pour soudo-brasage	20 mm

■ Lance pour brûleur Piezomat



DONNÉES TECHNIQUES

Code	Description	Godet Ø	Lance
1027.B524	Lance pour brûleur Piezomat	50 mm	240 mm
1027.B664	Lance pour brûleur Piezomat	60 mm	640 mm

■ Lance air chaud Piezomat Code 1027.HA



DONNÉES TECHNIQUES

Code	Description	Godet Ø
1027.HA	Lance air chaud Piezomat	40 mm

■ Lance fer à souder Piezomat Code 1027.SI

